



(1) Stundenzeiger
Hour Hand

(2) Minutenzeiger
Minute Hand



ZEIT EINSTELLEN

- Die Krone auf Position (1) ziehen.
- Die Krone drehen, um die Zeit einzustellen.
- Die Krone nach dem Einstellen wieder auf Position (0) zurückstellen.

TIME SETTING

- Pull crown to position (1).
- Rotate crown to correct time.
- After adjustment, return crown to position (0).

Wichtig! Nicht vollständig entladene Batterien dürfen nicht entsorgt werden.

Important! If batteries are not discharged completely, do not dispose.



Pb/Cd/Hg